## DE Allgemeine Sicherheits-hinweise USB Stick

**System Voraussetzungen:**
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac OS X v. 10.6 + / LINUX v. 2.6 +

**Erstinbetriebnahme:**
- Starten Sie Ihren Computer
- USB Stick in den dafür vorgesehenen Port PC/MC stecken
- Das System meldet ein neues Laufwerk
- Nun kann der Speicherplatz unter dem neuen Laufwerk verwendet werden
- Wichtig ist, dass Sie bei einem Computer über „Hardware sicher entfernen“ das Laufwerk entsprechend beenden
- Nun kann der USB Stick entfernt werden

**Sicherheitshinweise:**
Überprüfen Sie den USB Stick vor der Verwendung auf Schäden. Sollten sichtbare Schäden, ein starker Geruch oder eine übermäßige Überhitzung von Komponenten auftreten, ziehen Sie sofort alle Kabel und/oder Stecker und verwenden Sie den USB Stick nicht mehr.
- Setzen Sie den USB Stick keiner Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie niemals Kinder mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial sowie der USB Stick stellt eine Erstickungsgefahr dar.
- Veränderungen am USB Stick und technische Modifizierungen sind nicht zulässig. Garantie erlischt.

Bedienungsanleitung zum Produkt finden Sie unter: http://manual.promotional-article.com

DE63728912

Made in China changed on 25.01.2018

## EN General Safety Instructions USB flash drive

**System Requirements:**
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Windows 10 / Mac OS X v. 10.6 + / LINUX 2.6 +

**First Use:**
- Start your computer
- Insert USB flash drive into the USB port of your computer PC / Mac
- Wait for the hardware to install on your computer automatically. The system will show you the new drive
- You can now store data on the shown new drive
- It is important that you remove the USB flash drive by clicking on the Safety Remove Hardware Icon
- You can now unplug your USB flash drive from your computer

**Safety Instructions:**
Inspect your device for any damage prior to each use. If any of the following problems occur, immediately turn off the power switch and disconnect the electric plug from the outlet. Do not use the device again: visible dama ge, on the device, unusual smell or an excessive overheating.
- Do not expose the device to water or high levels of humidity.
- Ensure that plastic bags, packaging etc. are disposed of properly and are not within the reach of babies and children. Choking hazard.
- Changes and technical modifications on the device are not allowed.

Instructions for the product can be found at:
http://manual.promotional-article.com

## FR Consignes de sécurité clé USB

**Systèmes d'exploitation compatibles:**
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac OS X v. 10.6 + / LINUX v. 2.6 +

**Mise en service:**
- Démarrez votre ordinateur
- Insérez le lecteur flash USB dans le port USB de votre ordinateur PC/Mac
- Attendez que le matériel s'installe automatiquement sur votre ordinateur. Dans la barre des tâches apparaît un ouveau symbole vous indiquant la détection de votre clé USB
- Vous pouvez maintenant stocker des données sur le périphérique affiché
- Il est important de retirer la clé USB en cliquant sur l'icône de sécurité, retirer le matériel. Un message vous indique que la déconnexion du système est réussie.
- Vous pouvez maintenant débrancher votre clé USB de votre ordinateur

**Consignes de sécurité:**
Avant chaque utilisation, contrôler le bon état de l'appareil. Si l'un des problèmes suivants se produit, éteignez immédiatement l'interrupteur 'alimentation et débranchez la fiche électrique de la prise. N'utilisez pas l'appareil à nouveau: dommages visibles sur l'appareil, odeur inhabituelle ou une surchauffe excessive.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à des niveaux élevés d'humidités
- S'assurer que les sacs en plastique, l'emballage, etc.. sont éliminés correctement enfants. Risque d'étouffement!
- Les changements et modifications techniques sur l'appareil ne sont pas autorisées!

Mode d'emploi du produit, allez à:
http://manual.promotional-article.com